

REPARER UN BOUDIN

MICRO-PERFORATION: 1. Repérer le trou en gonflant le boudin et en le plongeant dans une bassine d'eau. 2. Marquer son emplacement avec un marqueur. Dégonfler et sécher. 3. Appliquer une goutte de colle bladder. Laisser sécher 15 mn. **Kits utilisables: Big rescue Kit , Complete bladder Kit ou Tube colle Bladder.**



PETIT TROU: 1. Nettoyer le boudin avec un patch d'alcool. 2. Avec un patch prédécoupé appliquer simplement celui-ci sur le trou. 3. Si vous utilisez un rouleau de blenderm, découper au préalable un morceau à la dimension désirée en veillant à bien à arrondir les angles. **Kits utilisables: Big Rescue Kit, Small rescue kit, Complete bladder Kit, Multipatches bladder Kit ou Kit rouleau de blenderm**



DECHIRURE: 1. S'assurer que la coupure est franche et ne fait pas de plis. Si nécessaire découper légèrement les bords pour que ceux ci soient nets. 2. Nettoyer soigneusement le boudin avec un patch alcool. 3. Appliquer le patch ou le morceau de blenderm préalablement découpé avec des bords arrondis. **Kits utilisables: Big Rescue Kit, Small rescue kit, Complete bladder Kit, Multipatches bladder Kit, ou Kit rouleau de blenderm**



HERNIE: 1. Découper le boudin autour de la hernie de manière à obtenir un bord net. Bien nettoyer avec un patch d'alcool. 2. Positionner dans le boudin un patch de PU simple. 3. Appliquer par dessus le patch de blenderm autocollant. **Kits utilisables: Big Rescue Kit, Small rescue kit, Complete bladder Kit ou Multipatches bladder Kit.**

